

meross

MSS815

User Manual



- IT Scansiona il QR code per ottenere il manuale d'uso del prodotto nella tua lingua
ES Escanea el código QR para obtener el manual de usuario del producto en tu idioma
FR Numérisez le QR code pour obtenir le manuel d'utilisation du produit dans votre langue
NL Scan de QR-code om de producthandleiding in uw taal te ontvangen
CS Skenovat QR kód pro získání uživatelského manuálu v češtině
SV Skanna QR-koden för att få bruksanvisningen på ditt språk
PT Digitalize o código QR para obter o manual do produto no seu idioma
TR Ürün kullanım kılavuzunu kendi dilinizde almak için QR kodunu tarayın
SK Skenovať QR kód pre získanie návodu na použitie produktu vo vašom jazyku

English

Safety Information


- It is recommended that this device is used indoors in a dry location only.
- The device shall be used within its published power rating included in the product specifications on the package.
- Connect this device only in the way shown in this manual. Any other method could cause damage or injury.
- The device may be connected to and may control electric circuits and appliances only if they comply with the respective standards and safety norms.
- Please do not disassemble the device, otherwise there may be product damage or security risks.
- Most accidents resulting from electric tool operation and maintenance are caused by the failure to observe basic safety rules or precautions. Therefore, please read and understand all the safety precautions.
- Make sure the device is kept out of reach of children for safety concern.
- Please contact seller for replacement in the event of freight damages.

CAUTION

- Danger of electrocution. Mounting the device to the power grid has to be performed with caution.
- Danger of electrocution. The mounting or installation of the device should be done by a qualified person (electrician).

- Danger of electrocution. Even when the device is turned off, it is possible to have voltage across its clamps. Every change in the connection of the clamps has to be done after ensuring all local power is cut off or disconnected.

Package Contents



Beep Rules

Power on: Three slow beeps.

Reset successful: One long beep for both button and switch resets.

Pairing process:

- Wi-Fi connection: Three slow beeps.
- Matter pairing: Three fast beeps (may repeat based on different apps).
- Successful connection: Three fast beeps, and the app will display "Pairing successful."
- Failed pairing: No beep.

Installation Instructions



- Download the Meross app.
- Follow the instructions in the Meross app to complete the setup.

NOTE:

- The Matter device requires Bluetooth to set up. Please make sure the Meross app is granted to access the required system permissions, and the Bluetooth of your smart phone has been enabled.
- If this is not the first time you've added this smart device, you'll have to reset it before going any further.
- Find more at <https://www.meross.com/support>

FAQs

At Meross, we strive to assure your satisfaction. Attached below is a non-exhaustive list of questions that users are mostly concerned about.

1. Can I control multiple lights with this switch?

As long as the total power is below 400W, you can control multiple lights.

2. Can this switch work with two-gang traditional switch?

No. This device can only work with one-gang/single-pole switch.

To learn more, please visit <https://www.meross.com/support/faqs> to find solutions for more frequently asked questions.

Disclaimer


- The function of this smart switch is tested under a typical circumstance described in our specifications. Meross does NOT guarantee that the smart switch shall perform exactly the same as described under all circumstances.
- By using third-party services such as Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Home kit, customers acknowledge that Meross shall not be held liable in any way for the data and private information collected by such parties. Meross's total liability is limited to what is

expressly covered in its Privacy Policy.

- Damages arising from ignorance of the SAFETY INFORMATION shall not be covered by Meross aftersales service, nor does Meross take any legal responsibility therefrom.

Customers acknowledge understanding of these articles clearly by reading this manual.

Hardware Installation



Button and Switch Instructions:
Press the button once to turn the device on/off.
To reset the device:
1. Using the Button: Press and hold the button for 5 seconds.
2. Using the Switch: Toggle the traditional switch on and off 10 times within 10 seconds.
You will hear one long beep after the reset is successful.

Deutsch

Sicherheitsinformationen

- Es wird empfohlen, dieses Gerät nur in Innenräumen an einem trockenen Ort zu verwenden.
- Das Gerät muss innerhalb der auf der Verpackung angegebenen Nennleistung betrieben werden.
- Schließen Sie dieses Gerät nur auf die in diesem Handbuch gezeigte Weise an. Jede andere Methode könnte Schäden und/oder Verletzungen verursachen.
- Das Gerät darf nur an Stromkreise und Geräte angeschlossen werden, die den jeweiligen Normen und Sicherheitsvorschriften entsprechen.
- Bitte zerlegen Sie das Gerät nicht, da dies zu Produktschäden oder Sicherheitsrisiken führen kann.
- Die meisten Unfälle, die sich aus dem Betrieb und der Wartung von Elektrogeräten ergeben, entstehen durch die Nichteinhaltung grundlegender Sicherheitsregeln oder Vorsichtsmaßnahmen. Bitte lesen und verstehen Sie daher alle Sicherheitsvorkehrungen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät aus Sicherheitsgründen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
- Bitte wenden Sie sich im Falle von Transportschäden an den Verkäufer, um einen Ersatz zu erhalten.

VORSICHT

- Gefahr eines Stromschlags. Die Montage des Geräts an das Stromnetz muss mit Vorsicht erfolgen.
- Gefahr eines Stromschlags. Die Montage oder Installation des Geräts sollte von einer qualifizierten Person (Elektriker) durchgeführt werden.
- Gefahr eines Stromschlags. Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, kann an seinen Klemmen Spannung anliegen. Jede Änderung an den Klemmenverbindungen muss erfolgen, nachdem sichergestellt wurde, dass der gesamte örtliche Strom abgeschaltet oder getrennt ist.


Warranty

For detailed warranty information, please visit <https://www.meross.com/support/warranty>

Operating Frequency

No restrictions exist in the use of radio frequencies or frequency bands in all EU member states, EFTA countries, Northern Ireland and Great Britain.
Operating Frequency / Max Output Power
2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

Paketinhalt



Piepton-Regeln

Power on: Drei langsame Pieptöne.

Reset erfolgreich: Ein langer Piepton für sowohl Button- als auch Schalter-Reset.

Kopplungsprozess:

- Wi-Fi-Verbindung: Drei langsame Pieptöne.
- Matter-Kopplung: Drei schnelle Pieptöne (kann je nach App variieren).
- Erfolgreiche Verbindung: Drei schnelle Pieptöne, die App zeigt „Kopplung erfolgreich“ an.
- Fehlgeschlagene Kopplung: Kein Piepton.

Installationanweisungen



- Downloaden Sie die Meross-App.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Meross-App, um das Setup abzuschließen.

HINWEIS:

- Das Matter-Gerät benötigt Bluetooth, um eingerichtet zu werden. Stellen Sie sicher, dass der Meross-App Zugriff auf die erforderlichen Systemberechtigungen gewährt wurde und dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone aktiviert ist.
- Wenn dies nicht das erste Mal ist, dass Sie dieses Smart-Gerät hinzufügen, müssen Sie es zurücksetzen, bevor Sie fortfahren.
- Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.meross.com/support>

■ FAQs

Bei Meross bemühen wir uns, Ihre Zufriedenheit sicherzustellen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der am häufigsten gestellten Fragen der Benutzer:

1. Kann ich mit diesem Schalter mehrere Lichter steuern?
Solange die Gesamtleistung unter 400 W liegt, können Sie mehrere Lichter steuern.

2. Funktioniert dieser Schalter mit einem Zwei-Gang-Traditionsschalter?
Nein. Dieses Gerät kann nur mit einem Ein-Gang-Schalter/Ein-Pol-Schalter verwendet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.meross.com/support/faqs>, um Lösungen für häufig gestellte Fragen zu finden.

■ Haftungsausschluss

1. Die Funktion dieses Smart-Schalters wurde unter typischen Umständen getestet, die in unseren Spezifikationen beschrieben sind. Meross garantiert NICHT, dass der Smart-Schalter unter allen Umständen

genauso funktioniert wie beschrieben.

2. Durch die Nutzung von Drittanbieterdiensten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Home Kit erkennen die Kunden an, dass Meross in keiner Weise für die von diesen Parteien gesammelten Daten und persönlichen Informationen haftbar gemacht werden kann. Die Haftung von Meross ist auf das in seiner Datenschutzrichtlinie ausdrücklich geregelte Maß beschränkt.

3. Schäden, die durch die Missachtung der SICHERHEITSINFORMATIONEN entstehen, werden nicht von der Meross-Kundendienstleistung abgedeckt, und Meross übernimmt keine rechtliche Verantwortung dafür.

Die Kunden erkennen diese Artikel durch das Lesen dieses Handbuchs ausdrücklich an.

■ Warranty


Für ausführliche Garantieinformationen besuchen Sie bitte <https://www.meross.com/support/warranty>

■ Betriebsfrequenz

In allen EU-Mitgliedstaaten, den EFTA-Ländern, Nordirland und Großbritannien gibt es keine Beschränkungen für die

Nutzung von Funkfrequenzen oder Frequenzbändern.
Betriebsfrequenz / Max. Ausgangsleistung
2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

■ Hardware Installation



Button- und Schalteranweisungen:
Drücken Sie einmal auf den Knopf, um das Gerät ein-/auszuschalten.
Um das Gerät zurückzusetzen:
Mit dem Knopf: Drücken und halten Sie den Knopf 5 Sekunden lang.
Mit dem Schalter: Schalten Sie den herkömmlichen Schalter 10 Mal innerhalb von 10 Sekunden ein und aus. Nach einem erfolgreichen Reset hören Sie einen langen Piepton.

Polski

■ Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Zaleca się używanie tego urządzenia wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie z jego specyfikacją mocy zawartą w opisie produktu na opakowaniu.
- Podłącz to urządzenie tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Każda inna metoda może spowodować uszkodzenie lub obrażenia.
- Urządzenie może być podłączone do obwodów elektrycznych i sterować nimi tylko wtedy, gdy są one zgodne z odpowiednimi normami bezpieczeństwa.
- Prosimy nie rozmontowywać urządzenia, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia produktu lub zagrożenia bezpieczeństwa.
- Większość wypadków wynikających z obsługi i konserwacji narzędzi elektrycznych jest spowodowana nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dlatego prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi środkami ostrożności dotyczącymi bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że urządzenie jest przechowywane poza zasięgiem dzieci, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- W przypadku uszkodzeń transportowych prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu wymiany.

■ UWAGA

- Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Montaż urządzenia do sieci energetycznej musi być przeprowadzony ostrożnie.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Montaż lub instalacja urządzenia powinna być wykonana przez wykwalifikowaną osobę (elektryka).
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem. Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, możliwe jest napięcie na jego zaciskach. Każda zmiana w podłączeniu zacisków musi być wykonana po odłączeniu lokalnej sieci zasilającej.

■ Paketinhalt



1 x inteligentny przełącznik



1 x instrukcja obsługi

Neutral	Neutral
Load-1	Load-1
Switch-1	Switch-1
Live	Live

4 x tykietki przewodów

■ Zasady dotyczące sygnałów dźwiękowych

Włączenie: Trzy powolne dźwięki.
Resetowanie udane: Jeden długi dźwięk zarówno dla resetowania przycisku, jak i przełącznika.
Proces parowania:
a. Połączenie Wi-Fi: Trzy powolne dźwięki.
b. Parowanie z Matter: Trzy szybkie dźwięki (mogą się powtarzać w zależności od aplikacji).
c. Udane połączenie: Trzy szybkie dźwięki, aplikacja wyświetli „Parowanie zakończono powodzeniem”.
d. Nieudane parowanie: Brak dźwięku.

■ Instrukcje Instalacji



- Pobierz aplikację Meross.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji Meross, aby ukończyć konfigurację.

UWAGA:
1. Urządzenie Matter wymaga ustawienia Bluetooth. Upewnij się, że aplikacja Meross ma dostęp do wymaganych uprawnień systemowych, a Bluetooth twojego smartfona został włączony.
2. Jeśli to nie pierwszy raz, kiedy dodajesz to inteligentne urządzenie, musisz je zresetować, zanim przejdziesz dalej.
3. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.meross.com/support>

■ FAQs

W Meross staramy się zapewnić Twoją satysfakcję. Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista najczęściej zadawanych pytań przez użytkowników.

1. Czy mogę kontrolować kilka lamp za pomocą tego przełącznika?
Tak długo, jak całkowita moc nie przekracza 400 W, możesz kontrolować kilka lamp.

2. Czy ten przełącznik współpracuje z tradycyjnym przełącznikiem dwuobwodowym?

Nie. To urządzenie działa tylko z jednobiegunowym przełącznikiem jednobiegunowym.

Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.meross.com/support/faqs>, um Lösungen für häufig gestellte Fragen zu finden.

■ Haftungsausschluss

- Die Funktion dieses Smart-Schalters wurde unter typischen Umständen getestet, die in unseren Spezifikationen beschrieben sind. Meross garantiert NICHT, dass der Smart-Schalter unter allen Umständen genauso funktioniert wie beschrieben.
- Durch die Nutzung von Drittanbieterdiensten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Home Kit erkennen die Kunden an, dass Meross in keiner Weise für die von diesen Parteien gesammelten Daten und persönlichen Informationen haftbar gemacht werden kann. Die Haftung von Meross ist auf das in seiner

Datenschutzrichtlinie ausdrücklich geregelte Maß beschränkt.

- Schäden, die durch die Missachtung der SICHERHEITSINFORMATIONEN entstehen, werden nicht von der Meross-Kundendienstleistung abgedeckt, und Meross übernimmt keine rechtliche Verantwortung dafür.

Die Kunden erkennen diese Artikel durch das Lesen dieses Handbuchs ausdrücklich an.


■ Gwarancja

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące gwarancji, odwiedź <https://www.meross.com/support/warranty>

■ Częstotliwość pracy

Nie istnieją żadne ograniczenia w korzystaniu z częstotliwości radiowych lub pasm częstotliwości we wszystkich państwach członkowskich UE, krajach EFTA, Irlandii Północnej i Wielkiej Brytanii.
Częstotliwość pracy / Maks. moc wyjściowa
2400MHz-2483.5MHz / 20dBm

■ Instalacja sprzętu



Instrukcje dotyczące przycisku i przełącznika:
Naciśnij przycisk raz, aby wyłączyć/wyłączyć urządzenie.
Aby zresetować urządzenie:
Używając przycisku: Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund.
Używając przełącznika: Włącz i wyłącz tradycyjny przełącznik 10 razy w ciągu 10 sekund.
Po zakończeniu resetowania usłyszysz jeden długi dźwięk.

SIMPLE DEVICE
SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com
Website: www.meross.com

Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Address: Floor 3, Building A5, Shijiang Road No 1129, Gaolin, Free Trade Trial Zone, Chengdu, Sichuan, China.

EC REP CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O. (for authorities only)
Ul. Długa 33/102, 95-100 Zgierz Polen
Email: info@cetproduct.com
UK AR CET PRODUCT SERVICE LTD. (for authorities only)
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Any product compliance questions, please contact: security@meross.com



MADE IN CHINA
INDOOR USE ONLY